



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## Brother HL-L6400DW

1. Auf [Einstellungen] mit dem [Schraubenzieher]-Symbol drücken
2. [Geräteinformation] auswählen
3. [Druckereinstellungen]
4. [OK] drücken