



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Brother HL-L8260CDW

1. Pfeiltaste nach unten drücken bis [Ausdrucke]
2. Mit [OK]-Taste in das Menü reingehen
3. [Druckereinstellungen] erscheint im Menü
4. [OK]-Taste drücken