



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## Brother MFC-L5750DW

1. Im Display auf das [Schraubenzieher]-Symbol drücken
2. [Alle Einstellungen] antippen
3. Pfeiltaste nach unten [Ausdrucke]
4. Pfeil nach unten [Druckereinstellungen]
5. Drucken Starten - [Ja] drücken