



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Brother MFC-L8690CDW

1. Im Display auf das [Schraubenzieher]-Symbol drücken
2. [Alle Einstellungen] antippen
3. Pfeiltaste nach unten [Ausdrucke]
4. Pfeil nach unten [Druckereinstellungen]
5. Drucken Starten - [Ja] drücken