



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Brother MFC-L9570CDW

1. Im Display [alle Einstellungen] antippen
2. Pfeiltaste nach unten [Ausdrucke] auswählen
3. [Druckereinstellungen] auswählen
4. Drucken Starten - [Ja] drücken