



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Epson WF-5690/R5690/R8590**

1. Taste [Setup] auf Touchscreen auswählen
2. [Druckerstat. -Blatt] auswählen
3. [Nutzungsverlaufsblatt] auswählen
4. Anweisungen am Bildschirm folgen