



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Epson WF-C5790/WF-C869R

1. Im Display mit dem Finger nach [links] wischen,
um auf die zweite Seite zu gelangen
2. [Einstellungen] antippen
3. [Druckezähler]
4. [Seite drucken] [Drucken]