



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Konica Minolta bizhub

423/363/283/223

1. Drücken Sie die Taste [Bedienerprog./Zähler]
2. Dann wählen Sie auf der linken Seite [Zähler] aus
3. Im nächsten Schritt können Sie die Zähler ablesen oder unter [Details prüfen] die Zählerstände ausdrucken