



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## Konica Minolta bizhub C20

1. Taste [Menü/Select] drücken, dann Pfeil [hoch] oder [runter] drücken, bis [Bericht/Status] erscheint
2. Wieder Taste [Menü/Select] drücken, um Anzeige [Bericht/Status] aufzurufen
3. [Oberen] oder [unteren] Pfeil drücken, bis [Bericht] erscheint. Mit [Menü/Select] bestätigen
4. Dann [obere] oder [untere] Pfeiltaste drücken, bis Konfigurationsliste erscheint. Mit [Menü/Select] bestätigen
5. Dann Taste [Start-SW] oder [Start-Farbe] drücken. Konfigurationsseite wird gedruckt.