



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Konica Minolta bizhub C200**

1. Drücken Sie die Taste [Bedienerprog./Zähler]
2. Nun können Sie den Gesamtzähler im Display ablesen