



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Konica Minolta bizhub c25

1. Drücken Sie die Taste [Select]
2. Drücken Sie die Pfeile hoch und runter so lange,
bis [Bericht/Status] angezeigt wird
3. Wieder die Taste [Select] drücken
4. Dann erscheint [Drucke gesamt], mit [Select]
bestätigen
5. Mittels Pfeiltasten [hoch] und [runter] die
entsprechenden Zählerstände anzeigen lassen