



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Konica Minolta bizhub c35**

1. Drücken Sie die Taste [Bedienerprog./Zähler]
2. Drücken Sie auf [Zähler]
3. Wieder die Taste [Select] drücken
4. Durch Drücken der Pfeiltasten können  
detaillierte Zählerstände, getrennt nach  
[Gesamt], [Kopie], [Druck], [Scan] und [Fax]  
abgerufen werden