



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Konica Minolta bizhub c654/c754

1. Drücken Sie die Taste [Zähler] auf dem Touchscreen
2. In der linken Spalte finden Sie die Gesamtzähler
3. Dort können Sie den Zählerstand ablesen oder ausdrucken