



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera ECOSYS M2540dn**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. [Listendruck] und [OK] auswählen
3. [Bericht drucken] und mit [OK] bestätigen
4. Pfeiltaste nach unten drücken bis [Statusseite]
5. [OK] drücken [Ja] drücken