



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS M6030cdn/M6530cdn

1. Drücken Sie die Taste [Systemmenü/Zähler] > Pfeiltaste [hoch] oder [runter] > [Zähler] > Taste [OK]
2. Wählen Sie den Eintrag, den Sie prüfen möchten, und bestätigen Sie mit [OK]