



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS M6035cidn/ M6535cidn

1. Drücken Sie die Taste Taste [Systemmenü/Zähler]
und dann [Zähler]
2. Dort können Sie den Zähler prüfen