



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS P2035d, P2135d

1. Drücken Sie ein paar Sekunden auf die grüne Taste
2. Es wird eine Statusseite ausgedruckt
3. Dort können Sie unter dem Abschnitt [Zähler] den Zählerstand ablesen