



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS P2135d/M2535dn/ M2530dn/M2030dn/M2015dn

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Mit der Pfeiltaste [hoch] oder [runter] den Menüpunkt [Listendruck] auswählen und dann [OK/Enter] drücken
3. Den Menüpunkt [Bericht drucken] auswählen, [Statusseite] drücken und mit [Ja] bestätigen