



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS P6026/P6021

1. Die Taste [Menü] drücken
2. Drücken Sie Pfeiltaste [hoch] oder [runter]
mehrmals bis [Zähler] erscheint