



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS P6026cdn / P6021cdn / P6526cdn

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Zähler]
und anschließend [Druck/Scanseiten] auswählen