



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS P6030cdn

1. Auf [MENU] drücken
2. Drücken Sie Pfeiltaste [hoch] oder [runter]
mehrmals bis [Zähler] erscheint
3. Drücken Sie die Pfeiltaste [rechts]
4. Drücken Sie Pfeiltaste [hoch] oder [runter]
mehrmals, bis der gewünschte Zähler angezeigt
wird