



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS P6035cdn, P7040cdn

1. Taste [Menü] > Pfeiltaste [hoch] oder [runter] > [Zähler] > Taste [OK]
2. Wählen Sie den Eintrag, den Sie prüfen möchten und bestätigen Sie mit [OK]