



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera ECOSYS P6130cdn**

1. Taste [Menü] > Pfeiltaste [hoch] oder [runter] > [Zähler] > Pfeiltaste rechts
2. Wählen Sie den Parameter, die Sie anzeigen möchten