



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera ECOSYS P7035cdn

1. Die Taste [MENU] drücken
2. Drücken Sie die Pfeiltaste [hoch] oder [runter],
um [Zähler] auszuwählen
3. Drücken Sie auf [OK]
4. Das Menü [Zähler] erscheint und bietet
verschiedene Auswahlmöglichkeiten an