



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera FS-1018 /1118**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Dann die Pfeiltaste nach [unten] bis [Zähler]  
erscheint.
3. Jetzt die [Eingabe]-Taste drücken