



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera FS-1028/1128/1030/1035

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Den Menüpunkt [Listendruck] wählen, [OK] drücken, dann [Bericht drucken] wählen und mit [OK] bestätigen
3. Den Menüpunkt [Statusseite] auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen