



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera FS-1130/1135/1320**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Mit der Pfeiltaste [hoch] oder [runter] den Menüpunkt [Listendruck] auswählen und dann [OK/Enter] drücken
3. Den Menüpunkt [Bericht drucken] auswählen, [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen