



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera FS-2000D/3900D/4000D/6950D

1. Die Taste [Menü] drücken
2. Mit der Pfeiltaste [hoch] oder [runter] den Menüpunkt [Seitenzähler] auswählen und dann Pfeiltaste [rechts] drücken
3. Mit der Pfeiltaste [rauf] oder [runter] den Menüpunkt [Gedruckte Seiten] auswählen und der aktuelle Wert wird angezeigt
4. Die Taste [>] drücken. [>] [Gedr. Seiten] erscheint und die Zahl der gedruckten Seiten wird angezeigt