



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera FS-2020D/FS-3920DN/ FS-4020DN/FS-6970DN**

1. Die Taste [MENU] drücken
2. Drücken Sie Pfeiltaste [hoch] oder [runter] bis [Zähler] erscheint
3. Die Taste [>] drücken. [>] Gedruckte Seiten erscheint und die Anzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt