



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera FS-2100D/2100DN/4100DN/ 4200DN/4300DN**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen
2. Mit der Pfeiltaste [hoch] oder [runter] dem Menüpunkt [Bericht drucken] auswählen und mit [OK] bestätigen
3. Den Menüpunkt [Statusseite] auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen