



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera FS-9120/9100DN/ 9500DN/9520

1. Die Taste [Menü] drücken
2. Pfeil nach [unten] drücken, bis [Statusseite drucken] erscheint
3. 2x [Enter] drücken