



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera FS-C8020MFP/FS-C8025MFP/ FS-C8520MFP/FS-C8525MFP**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Auf dem Touchscreen den Punkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken
3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen
4. Auf der Statusseite finden Sie unter dem Abschnitt [Zähler] die entsprechend benötigten Zählerstände