



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera FSC2026MFP/C2126MFP/C2526 MFP/C2626MFP/C2026MFP+/2126 MFP+

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken
3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen
4. Auf der Statusseite finden Sie unter dem Abschnitt [Zähler] die entsprechend benötigten Zählerstände