



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera FS 1016/1116 MFP

1. Zugreifen auf 3. Listenausdruck ([Menü] Pfeiltaste [hoch] oder [runter]) [3 Listenausdruck]
2. Auf [p] oder [q] drücken, um eine der Listenoptionen: [31. Konfiguration], [32. Menüplan] bzw. [33. Zählerliste] auszuwählen
3. Anschließend auf [OK] drücken
4. Die Liste wird gedruckt. Auf dem Display erscheint wieder die Bereitschaftsanzeige