



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera FS C5100N/C5200N/C5300N/ C5350DN/C5150/C5250**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen
2. Mit der Pfeiltaste [hoch] oder [runter] den Menüpunkt [Listenausdrucke] auswählen und dann die [Pfeiltaste rechts] drücken
3. Den Menüpunkt [Statusseite drucken] auswählen und 2 x [OK] drücken