



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera FS Drucker

1. Die Taste [MENU] drücken
2. Drücken Sie die Pfeiltaste [hoch] oder [runter],
um Statusseite auszuwählen
3. Drücken Sie 2x [OK]
4. Die Statusseite mit den Zählerständen wird
ausgedruckt