



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera Taskalfa 206ci/256ci/ FSC8520/C8525

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken
3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen