



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera Taskalfa 3500i bis 8000i

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken