



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Epson WF-C17590/WF-C20590/ WF-C579RB**

1. Die Taste [Einstellungen] im Display antippen
2. [Druckerzähler] auswählen
3. [Seite drucken]
4. [Drucken]