



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Epson WF-M5190

1. Im Display muss [Menü] angezeigt werden
[OK]-Taste drücken
2. Pfeiltaste nach [unten] drücken, bis
[Druckerstatus Blatt] [OK] Taste drücken
3. Pfeiltaste nach unten drücken bis
[Nutzungsverlaufblatt] [OK] Taste drücken
4. Pfeiltaste nach [oben] drücken