



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Epson WF7515/WF-7525

1. Taste [Setup] auf Touchscreen auswählen
2. [Druckerstat. -Blatt] auswählen
3. [Nutzungsverlaufsblatt] auswählen
4. Anweisungen am Bildschirm folgen