



Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen
gern weiter, wie Sie an
Ihrem Kopierer, Fax
oder Drucker den
aktuellen Zählerstand
leicht ablesen können.
Folgen Sie einfach
dieser kurzen Anleitung.

Kyocera Taskalfa 180 221

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. Zähler prüfen mithilfe der Pfeiltasten drücken
3. [Zählerreport] drücken