



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera Taskalfa 300/420/500i**

1. Drücken Sie die Taste [Zähler] oberhalb des Displays
2. Der Zählerstand wird im Display angezeigt