



# Zählerstände ablesen?!?

Wir helfen Ihnen  
gern weiter, wie Sie an  
Ihrem Kopierer, Fax  
oder Drucker den  
aktuellen Zählerstand  
leicht ablesen können.  
Folgen Sie einfach  
dieser kurzen Anleitung.

## **Kyocera Taskalfa 2551ci bis 7551ci**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken
3. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt [Zähler] aufgeführt